



ШУО 1-7 - предназначены для подключения эстафетных извещателей тепловых внутри стеллажа( первый уровень) и над стеллажом (второй уровень).  
ШУО 8-10 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с модулями контроля и пуска сателлитными  
ШУО 11 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с сателлитными извещателями тепловыми.



ИП-АЭ:  
- рекомендуется оставлять 10% запас емкости адресов;  
- максимально количество подключаемых ИП 101 исп.АЭ, не более 240 шт;  
- кольцевая линия связи.

ИП-СА и МКП-СА:  
-до 240 адресов в линии;  
- рекомендуется оставлять 10% запас емкости адресов;  
- максимально количество подключаемых в шлейф ИП-СА и МКП-СА, не более 229 шт.;;  
- адрес 1 не используется;  
- адреса 231-240 не использовать.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Зорина					Автоматическая установка пожаротушения с управляемым пуском	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	12.2	
Н.контр.						Схема подключения датчиков ПКТС "Олимп"	 ГЕФЕСТ группа компаний		